

Liberté Égalité Fraternité




DEVENIR TECHNICIEN MIXEUR

Votre rôle consiste à gérer les fonctionnalités de mixage de la console pour garantir un enregistrement de qualité.

Suivez pas à pas les étapes de ce tutoriel afin de valider votre rôle au sein de la rédaction de votre webradio.

1. Augmenter et baisser le volume d'une piste « microphone »





Monter ou descendre le fader

Je valide

2. Couper le volume d'une piste « microphone »






Appuyer sur le bouton rouge situé en bas de la piste « microphone » que vous souhaitez couper



Bouton éclairé en rouge = son coupé

Piste en rouge sur l'écran tactile = son coupé







3. Augmenter et baisser le volume d'une piste « objet connecté »




Piste USB - Ordinateur



Piste téléphone ou tablette avec un câble




Piste téléphone ou tablette en Bluetooth



le valide

4. Couper le volume d'une piste « objet connecté »





Appuyer sur le bouton rouge situé en bas de la piste de l'objet connecté que vous souhaitez couper




Bouton éclairé en rouge = son coupé

Je valide

5. Augmenter et baisser le volume d'écoute des casques








Tourner le bouton pour augmenter ou baisser le volume



Bouton 1 = Double fonction volume du casque de la piste 1 + volume du casque du technicien Je valide

6. Augmenter et baisser le volume d'écoute de l'enceinte







Tourner le bouton pour augmenter ou baisser le volume

Je valide

7. Lancer et arrêter un enregistrement



Enregistrement inactif





Enregistrement actif





le valide

8. Écouter un enregistrement















- 1 Appuyer sur « l'engrenage » pour accéder aux options
- 2 Appuyer sur « Podcasts »
- 3 Appuyer sur « lecture » pour écouter l'enregistrement
- 4 Appuyer sur les flèches pour naviguer entre les différents enregistrements
- **5** Appuyer sur la « poubelle » pour supprimer un enregistrement
- **6** Appuyer sur la « maison » pour revenir au menu principal

Délégation académique au numérique éducatif – Frank Fonsa

9. Lancer et arrêter un habillage sonore





Appuyer sur une touche de la « Jingle Palette » pour lancer un son.

Appuyer de nouveau sur la touche pour arrêter le son.

Appuyer sur plusieurs touches pour diffuser plusieurs sons simultanément.

le valide

10. Naviguer dans la « Jingle Palette »











- 1 Appuyer sur la « note de musique » pour accéder à la banque de sons
- 2-3 Appuyer sur les flèches pour naviguer entre les pages de sons
- 4 Appuyer sur la « maison » pour revenir au menu principal

Je valide

Validation finale du rôle de technicien - mixeur

Etapes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Validation										

Les 10 étapes sont validées ?
Félicitations vous maitrisez les principales fonctionnalités de la console pour garantir un enregistrement de qualité!!!



Crédit image : Freepik



Liberté Égalité Fraternité



DEVENIR TECHNICIEN MIXEUR

Optionnel : Découvrir certaines fonctions avancées

11. Augmenter le gain d'une piste micro (fonction avancée)














- 1 Appuyer sur « l'engrenage »
- 2 Appuyer sur « Canal »
- 3 Appuyer sur « Canal 1 »
- 4 Appuyer sur « Volume »
- **5** Appuyer sur ou + pour régler le gain

Alternative plus rapide









- 1 Appuyer sur le bouton de la piste désirée
- 2 Appuyer sur « Volume »
- 3 Appuyer sur ou + pour régler le gain

12. Sélectionner le type de micro utilisé (fonction avancée)














- 1 Appuyer sur « l'engrenage »
- 2 Appuyer sur « Canal »
- 3 Appuyer sur « Canal 1 »
- 4 Appuyer sur « Microphone »
- 5 Appuyer sur votre modèle de micro

13. Augmenter le gain d'une piste « objet connecté » (fonction avancée)









- 1 Appuyer sur le bouton de la piste désirée
- 2 Appuyer sur « Volume »
- 3 Appuyer sur ou + pour régler le gain

14. Augmenter le gain d'une piste « Objet connecté » (fonction avancée)













- 1 Appuyer sur « l'engrenage »
- 2 Appuyer sur « Canal »
- 3 Appuyer par exemple sur « Bluetooth »
- 4 Appuyer sur « Volume »
- **5** Appuyer sur ou + pour régler le gain



Auteur





Frank Fonsa

Chargé de mission EMI Formateur au numérique

Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE)

Courriel: frank.fonsa@ac-versailles.fr

Tél: 01 39 23 61 78 Mobile: 06 22 83 64 99







